

# LifeSmart 户外摄像头简易说明书

Typical Graphic Layout | Scale: 1/1

尺寸	80*80mm
纸张	
工艺	



正面

反面

折叠

折叠

折叠

折叠

## 产品介绍

LifeSmart户外摄像头拥有大视角镜头，让您无论身处何处，都可以通过LifeSmart手机应用看到摄像头录制的画面，出门在外无需担心房屋安全。

此款户外摄像头具备声光报警，如果有可疑人员在您的住宅周围活动，可通过闪光与警报吓退可疑人员并向您推送通知。它的双向对讲功能使您可与屋外的人员进行对话交流。

## 规格参数

大小	66*66*182mm	无线类型	Wi-Fi
重量	375g	工作湿度	5 - 90%
可视角度	110°	工作温度	-5 - 45°C
分辨率	1080P	有线接口	以太网接口
输入电流	1A	输入电压	12V DC

## 安装注意事项

- 户外摄像头需要安装上墙才能使用，请预先计算好螺孔位置，使用电钻打孔，打入膨胀螺丝，后再使用产品配备的螺丝钉固定。
- 户外摄像头虽然具备Wi-Fi 无线功能，但介于在房屋外使用，建议采用有线方式接入。
- 户外摄像头需要接入电源使用，请预留电源位。
- 户外摄像头机体与上墙后座的可调整角度为90°，建议安装于侧墙，不建议倒挂户外摄像头。
- 户外摄像头机体与连接线采用防水材料，接口同样做好防水处理，但电源线、网线连接处不适合长期淋雨。
- 户外摄像头随包附带3颗固定螺丝钉，型号为：KA 3.5×20mm。若不慎丢失，可以在五金店找到这样的螺丝钉。

## 配对操作

如果手机未安装LifeSmart App，请扫描右边二维码，按照提示完成安装并注册。



### 一. 有线连接

将可以上网的网线连接户外摄像头的网口，接通电源；待摄像头完成启动，登录LifeSmart App：  
添加摄像头到帐户  
确保摄像头和手机连接的是同一局域网络，在App上点击左上角“LifeSmart” - “通用” - “高级设置” - “添加已配置的智慧设备” - “搜索附近的智慧设备”，点击搜索出来的IP地址即可。

### 注意

#### 凡有以下情况之一，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损坏的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量问题而导致的故障或损坏。

### 声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留 在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。  
如需获取最新手册，请登录 [www.ilifesmart.com](http://www.ilifesmart.com)  
LifeSmart为杭州行至云起科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

### 合格证

QC  
PQA

Copyright © 2019 杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有,保留一切权利。  
88003790 A2