

LifeSmart 流光开关简易说明书

Typical Graphic Layout | Scale: 1/1

尺寸	80*80mm
纸张	
工艺	

正面

LifeSmart云起

流光开关
快速操作指导书 V1.1

折叠

产品介绍

LifeSmart流光开关支持双向通信及手机远程控制，通过手机可以随时随地控制流光开关，从而控制与它连接的每个电器设备，同时可以和其他智能设备（如动态感应器，智慧插座等）形成联动。

流光开关创新地将LED灯光元素融入其中，开关本身会形成一道流线型的灯光效果，可作小夜灯或者氛围灯使用。同时流光开关可以直接取代传统开关面板，不仅可以通过物理按键开关灯光，还可以使用手机app控制，形成双控。

折叠


规格参数

大 小	86*86*36.5MM
重 量	110g
颜 色	象牙白
静态功耗	小于1.5W
工作电压	90-240V AC
无线距离	200m (开放场)
工作湿度	5~90%
工作温度	-5~45°C
通信协议	CoSS
最大负载	单路阻性负载500W，单路感性、容性负载200W

折叠

如何安装

线路连接图



LifeSmart 流光开关需要零火线支持，即在开关插槽中需要引入零线和火线。如上图所示，流光开关上有五个接线孔，分别为N、L、L1、L2、L3。一联开关仅有N、L、L1；二联开关仅有N、L、L1、L2。

注意

因流光开关的安装涉及到强电操作，务必请专业电工进行施工！

折叠

安装步骤

- ① 切断安装流光开关处的电源，确认所接电线未带电；
- ② 取出流光开关后，向两侧拉伸面板边缘，卡扣开后分离开关和面板；
- ③ 按照上述的线路连接图，对应接入电线，并拧紧固定电线的螺丝。对L1、L2和L3，如果有计划将某一路用于综合智能控制（比如将设置同时打开所有其他的智能开关），可以不接线；
- ④ 为了安全起见，建议在流光开关固定电线的螺丝上贴一层绝缘胶布，确保零线和火线不会存在交叉，以防短路。尤其对安装在金属盒子里面的流光开关，务必确保固定电线的螺丝绝对不能触碰到盒子！
- ⑤ 将安装的电线有序地理进开关盒子，安放好流光开关，并使用左右两侧的螺丝固定；

折叠

安装步骤

- ⑥ 盖上开关的面板，确认上、下各两个卡扣到位，否则可能会因接触不良导致开关不灵敏；
- ⑦ 接通流光开关处的电源，查看指示灯是否闪烁并亮起，操作触摸开关，测试线路是否连接正常；如果指示灯不亮，需检查接入的零线和火线是否正确。如果开关没有反应或接触不良，尝试再次切断电源，重新上电；至此完成流光开关的安装工作；

折叠

配对操作

LifeSmart 流光开关需要与智慧中心配对，才能加入到智能控制网络。

- ① 打开LifeSmart App，请确认已连接到某一个智慧中心，点击首页屏幕右上角的“+”，选择“添加新设备”，选择“流光开关”，进入配对环节。
- ② 确保流光开关接通电源，按住左侧按键（或唯一按键）5秒以上，直至开关彩灯闪烁，点击“开始配对”。
- ③ 配对成功后，可以对流光开关进行重命名，分配房间，点击“完成”，页面自动返回App首页。流光开关将显示在分配的房间中，即设备添加成功。

配对操作

- ④ 如果超时配对不成功，可重复1-3步骤，直至成功为止，流光开关允许多次重复配对操作。
- ⑤ LifeSmart流光开关具备强大的智能联动功能，这些高级使用功能，可以根据LifeSmart App提示进行操作，详细指导请参见官方网站www.ilifsmart.com的使用帮助部分。

反面

保修说明

感谢您购买LifeSmart产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。寄送保修前您可以拨打400-886-1911与我们的售后人员取得联系。

物品清单

- 流光开关 1
- 快速操作指导书 1
- 固定螺丝 2

注意

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、电击、等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

技术支持

- 用户支持邮箱：
support@lifsmart.com
- 技术支持电话：
400-886-1911
- 技术支持微信公众号：
iLifeSmart
- 网址：
www.lifsmart.com



制造商：杭州行至云起科技有限公司
地址：杭州市滨江区滨康路352号中控信息大厦A座10楼

声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 www.ilifsmart.com

声明

LifeSmart为杭州行至云起科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。