LifeSmart 白玉、墨玉开关简易说明书

Typical Graphic Layout | Scale: 1/1

尺寸	80*80mm
纸张	
工艺	

正面

反面

折叠 折叠 折叠 折叠 折叠 折叠

LifeSmart云起

玉开关

快速操作指导书 V1.0

产品介绍

LifeSmart 玉开关支持双向通信及远程控制。用户可以通过手机随时随地的控制开关，从而控制相应电器的通断电。本产品也可与其他智慧设备（如动态感应器、门禁感应器等）形成联动，实现回家开灯、离家熄灯等情景的智能响应。

玉开关使用玻璃面板取代传统的塑料面板，轻触即可完成开关，兼具观赏性与实用性。本产品利用LED灯光作为背光，提供自定义的调色功能，为用户家装提供更加个性化的体验。

规格参数

尺　寸	86*86*36mm
重　量	141g
工作电压	90-240V AC
通讯协议	CoSS
无线距离	200m（开放场）
工作温度	-5~45°C
工作湿度	5~90%
静态功耗	小于1.5W
最大负载	单路阻性负载最大500W， 单路感性、容性负载最大200W

如何安装

线路连接图



N：　接入的零线

L：　接入的火线

L1：接出的第一路火线

L2：接出的第二路火线

L3：接出的第三路火线

LifeSmart 玉开关需要零火线支持，即在开关插槽中需要引入零线和火线。如上图所示，开关上有五个接线孔，分别为N、L、L1、L2、L3。一联开关仅有N、L、L1；二联开关仅有N、L、L1、L2。

注意

因开关安装涉及到强电操作，务必请专业电工进行施工！

安装步骤

① 切断安装开关处的电源，确认所接电线未带电；

② 取出开关控件，进行接线；

③ 按照上述的线路连接图，对应接入电线，并拧紧固定电线的螺丝。对L1、L2和L3，如果有计划将某一路用于综合智能控制（比如将设置同时打开所有其他的智能开关），可以不接线；

④ 为了安全起见，建议在开关固定电线的螺丝上贴一层绝缘胶布，确保零线和火线不会存在交叉，以防短路。尤其对安装在金属底盒里面的开关，务必确保固定电线的螺丝绝对不能触碰到底盒！

⑤ 将安装的电线有序地理进开关底盒，安放好开关控件，并使用左右两侧的螺丝固定；

安装步骤

⑥ 取出开关面板，盖在开关控件上，确认上、下各两个卡扣到位，否则可能会因接触不良导致开关不灵敏；

⑦ 接通开关处的电源，查看指示灯是否闪烁并亮起，操作触摸开关，测试线路是否连接正常；如果指示灯不亮，需检查接入的零线和火线是否正确。如果开关没有反应或接触不良，尝试再次切断电源，重新上电；至此完成开关的安装工作；

配对操作

LifeSmart 玉开关需要与智慧中心配对，才能加入智能控制网络。

① 打开LifeSmart App，请确认已连接到某一个智慧中心，点击首页屏幕右上角“+”，选择“**添加新设备**”，选择“**白玉/墨玉开关**”，进入配对环节。

② 确保开关接通电源，按住左侧按键（或唯一按键）5秒以上，直至开关彩灯闪烁，点击“**开始配对**”。

③ 配对成功后，可以进行重命名并分配房间，点击“**完成**”。玉开关将显示在分配的房间中，即设备添加成功。

④ 如果超时配对不成功，可重复1-3步骤，直至成功为止，本产品允许多次重复配对操作。

配对操作

⑤ LifeSmart玉开关具备强大的智能联动功能，这些高级使用功能，可以根据LifeSmart App提示进行操作，详细指导请参见官方网站 www.ilifesmart.com。

保修说明

感谢您购买 LifeSmart 产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。

寄送保修前您可以拨打 400-886-1911 与我们的售后人员取得联系。

物品清单

- 玉开关　1
- 快速操作指导书　1
- 固定螺丝　2

注意

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、电击、等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

技术支持

- **用户支持邮箱：**
  support@ilifesmart.com
- **技术支持电话：**
  400-886-1911
- **技术支持微信公众号：**
  iLifeSmart
- **网址：**
  www.ilifesmart.com

LifeSmart 合格证 QC PASS

制造商：杭州行至云起科技有限公司

地址：杭州市滨江区滨康路352号中控信息大厦A座10楼

声　明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 www.ilifesmart.com

声　明

LifeSmart为杭州行至云起科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

Copyright © 2019 杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。

P/N: 88003520 A1